



Instruktioner för uppgradering till V309

För version 309 skall appen CleverTouch Gen. 2 användas, som är tillgänglig i din appbutik.

CLEVERTOUCH Gen.2 

Du kan även surfa in via din webbläsare på (vi rekommenderar Google Chrome och Firefox)

<https://e3.lvi.eu>

Uppgradera Touch E3 genom att följa instruktionerna nedan:

1. Använd ett **mikro SD-kort** (**max. 8 GB FAT-formaterat**).
2. **Formatera** (Radera) mikro SD-kortet.
Obs! All data raderas från SD-kortet. Se till att det som du vill ha kvar på SD-kortet har säkerhetskopierats tidigare!!!
3. **Ladda ned nya firmware** på
<http://www.lviprodukter.se/ladda-ner-dokument/programvara.htm>
4. **Packa upp (Unzip)** de nedladdade filerna
5. **Kopiera de uppackade filerna till ditt mikro SD-kort**. Det måste innehålla 3 filer
 - Update.bin
 - wifi.hex
 - wifi.ini

 update.bin	2020-09-08 13:58	BIN-fil	2 865 kB
 wifi.hex	2020-08-03 11:22	HEX-fil	892 kB
 wifi	2018-10-22 18:49	Konfigurationsinställningar	1 kB

6. **Placera mikro SD-kortet** i din Touch E3
7. ***Se till att Touch E3 är ordentligt anslutet till en strömkälla. Ett elavbrott under uppgraderingen kan skada enheten permanent!***
8. Öppna huvudmenyn och välj **[MENU]**





9. Välj [Parameter] genom att trycka ned den i minst 5 sekunder:



10. Välj [Uppdatera program] på menyn



11. Bekräfta med "✓" längst ned till höger genom att trycka ned den i minst 5 sekunder



12. **Uppgraderingen kan ta sin tid** (upp till 5 minuter). Beroende på din tidigare firmware-version visas 1 till 3 uppdateringsomgångar, där TOUCH E3 startar om och uppdaterar automatiskt under dessa cykler.

Koppla inte bort enheten från strömkällan och stäng inte av den under uppdateringen.

13. Öppna huvudmenyn [MENU] och vänta tills  WiFi-ikonen visas i blått (aktiv)



14. Stäng av Touch E3 och vänta i 30 sekunder och starta den igen.

15. Öppna huvudmenyn [MENU] och vänta tills  WiFi-ikonen visas i blått (aktiv) igen.

16. Ta bort SD-kortet från Touch E3 efter uppdateringen

17. Starta om (Off / On) Touch E3 igen så avslutas processen

Touch E3-enheten är nu uppdaterad

Om du vill uppdatera en annan enhet följer du instruktionerna ovan. Se till att du kopierar informationen på ditt kort och överför de nedladdade filerna till ditt SD-kort igen, eftersom en fil saknas efter uppdateringen.