



## Instruktioner för uppgradering av V305

För version 305 skall appen CleverTouch Gen. 2 användas, som är tillgänglig i din appbutik.


**CLEVERTOUCH** Gen.2 

Du kan även surfa in via din webbläsare på (vi rekommenderar Google Chrome och Firefox)

<https://e3.lvi.eu>

Uppgradera Touch E3 genom att följa instruktionerna nedan:

1. Använd ett **mikro SD-kort (max. 8 GB FAT-formaterat)**.
2. **Formatera** (Radera) mikro SD-kortet.  
*Obs! All data raderas från SD-kortet. Se till att det som du vill ha kvar på SD-kortet har säkerhetskopierats tidigare!!!*
3. **Ladda ned nya firmware** på  
<https://www.purmo.com/sv-SE/Verktyg-och-tjanster/Mjukvara/Mjukvarubibliotek>
4. **Packa upp (Unzip)** de nedladdade filerna
5. **Kopiera de upppackade filerna till ditt mikro SD-kort.** Det måste innehålla 4 filer
  - Old\_conf.bin
  - Update.bin
  - wifi.hex
  - wifi.ini



6. **Placera mikro SD-kortet** i din Touch E3
7. *Se till att Touch E3 är ordentligt anslutet till en strömkälla. Ett elavbrott under uppgraderingen kan skada enheten permanent!*
8. Öppna huvudmenyn och välj **[MENU]**





9. Välj [Parameter] genom att **trycka ned den** i minst 5 sekunder:



10. Välj [Uppdatera program] på menyn




11. Bekräfta med "✓" längst ned till höger genom att **trycka ned den** i minst 5 sekunder




12. **Uppgraderingen kan ta sin tid** (upp till 5 minuter). Beroende på din tidigare firmware-version visas 1 till 3 uppdateringsomgångar, där TOUCH E3 startar om och uppdaterar automatiskt under dessa cykler.

**Koppla inte bort enheten från strömkällan och stäng inte av den under uppdateringen.**

13. Öppna huvudmenyn [MENU] och vänta tills  WiFi-ikonen visas i blått (aktiv)



14. **Stäng av Touch E3 och vänta i 30 sekunder** och starta den igen.

15. Öppna huvudmenyn [MENU] och vänta tills  WiFi-ikonen visas i blått (aktiv) igen.

16. **Ta bort SD-kortet** från Touch E3 efter uppdateringen

17. **Starta om (Off / On)** Touch E3 igen så avslutas processen

*Touch E3-enheten är nu uppdaterad*

Om du vill uppdatera en annan enhet följer du instruktionerna ovan. Se till att du kopierar informationen på ditt kort och överför de nedladdade filerna till ditt SD-kort igen, eftersom en fil saknas efter uppdateringen.