

Sensor

Głowica termostatyczna Sensor służy do regulacji zaworów termostatycznych w systemach centralnego ogrzewania i chłodzenia. Dedykowana jest przede wszystkim do współpracy z termostatycznymi wkładkami zaworowymi zamontowanymi fabrycznie w grzejnikach panelowych. Za pomocą głowicy Sensor można ustawić komfortową temperaturę w ogrzewanym pomieszczeniu. Poziom temperatury jest widoczny w okienku na korpusie głowicy w zakresie od 7 °C do 28 °C z możliwością ustawienia zarówno minimalnej jak i maksymalnej temperatury z podanego zakresu.