Unionkoppling

Använd Union coupling för att ansluta rör i VVS-system där enkel frånkoppling och återanslutning krävs. Se till att de är kompatibla med rörmaterial och systemets specifikationer.