



Oppgraderingsinstrukser V309

For versjon 309 skal appen Clever Touch Gen. 2 brukes, som er tilgjengelig i din appbutikk

CLEVERTOUCH Gen.2 

Hvis du vil ha tilgang gjennom nettleseren, kan du bruke (vi anbefaler Google Chrome og Firefox)
<https://e3.lvi.eu>

Følg instruksene nedenfor for å oppgradere din Touch E3:

1. Bruk et **mikro-SD-kort** (**maks. 8 GB FAT-formatert**).
2. **Formater** (slett) mikro-SD-kortet.
*Merk at dette **sletter alle data** på SD-kortet. Sørg for at data på SD-kortet som du ønsker å beholde, blir sikkerhetskopierte på forhånd!*
3. **Last ned den nye fastvaren fra**
<http://www.purmo.com/no/nedlasting/programvare.htm>
4. **Pakk ut (unzip)** den nedlastede filen
5. **Kopier alle utpakkede filer til mikro-SD-kortet.** Det må inneholde 3 filer
 - Update.bin
 - wifi.hex
 - wifi.ini

 update.bin	2020-09-08 13:58	BIN-fil	2 865 kB
 wifi.hex	2020-08-03 11:22	HEX-fil	892 kB
 wifi	2018-10-22 18:49	Konfigurationsinställningar	1 kB

6. **Sett mikro-SD-kortet** inn i Touch E3
7. *Sørg for at Touch E3-enheten er forsvarlig koplet til en strømkilde. Et strømbryt under oppgraderingen kan føre til permanent skade på utstyret.*
8. Gå til hovedsiden og velg **[MENU]**





9. Velg **[Parameter]** ved å **trykke og holde** i minst 5 sekunder:



10. Velg **[Update Firmware]** (oppdater fastvare) på menyen



11. Bekreft med **“Avkrysningsmerket”**  nede til høyre ved å **trykke og holde** det inne i minst 5 sekunder



12. **Oppgraderingen kan ta litt tid** (opptil 5 minutter). Du vil se mellom 1 og 3 oppgraderingssykluser, avhengig av fastvareutgaven du hadde før, der TOUCH E3 startes om igjen og oppgraderes automatisk. **Du må ikke kople fra strømmen eller slå den av på noe tidspunkt under oppgraderingsprosessen.**

13. Gå til hovedmenyen **[MENU]** og vent til  **WiFi-ikonet skifter farge til blått (aktivt)**



14. Slå på Touch E3, **vent i 30 sekunder** og slå den på igjen.
 15. Gå til hovedmenyen **[MENU]** igjen og vent til  **WiFi-ikonet skifter farge til blått (aktivt)** igjen.
 16. **Støt ut SD-kortet** fra Touch E3 etter oppgradering
 17. **Slå av og på** igjen Touch E3 for å avslutte prosessen

Touch E3-enheten din er nå oppdatert

Hvis du vil **oppdatere en annen enhet**, er det bare å følge instruksene fra starten av. Sørg for at du **kopierer på nytt og overskriver de nedlastede filene på SD-kortet**, dette fordi den gamle konfigurasjonen er lagret der og mangler en fil.