

SNABBGUIDE

PURMO GOLVVÄRMETERMOSTATER

ANALOG TERMOSTAT

1. Se till att termostater är avstängda.
2. Tryck på "OK"-knappen på boxen i ca 5 sekunder, då börjar den första kanalen blinka i grönt.
3. Flytta ned piltangenter till önskad kanal. När du når fram till önskad kanal tryck på OK.
4. Den valda kanalen lyser rött och väntar på signal från en termostat.
5. Sätt på termostaten i läge . När programmeringen lyckats lyser kanalen med fast grönt sken.
6. Stäng av termostaten  och börja med nästa kanal.
7. När programmeringen är färdig, håll ned "OK"-knappen på boxen tills den slocknar.

DIGITAL TERMOSTAT

1. Se till att samtliga termostater är avstängda.
2. Tryck på "OK"-knappen på boxen i ca 5 sekunder, då börjar den första kanalen blinka i grönt.
3. Flytta ned piltangenter till önskad kanal. När du når fram till önskad kanal, tryck på "OK"-knappen. Den valda kanalen lyser rött och väntar på signal från en termostat.
4. Sätt termostaten i läge auto  med hjälp av "OK"-knappen på termostaten.
5. Håll sedan ned "+" och "-" samtidigt i ca 5 sekunder, gå till läge rF med hjälp av "+" och "-" knapparna. När programmeringen lyckats lyser kanalen med fast grönt sken.
6. Gå sedan till läget END med hjälp av "+" tangenten och tryck på OK på termostaten. Sätt sedan termostaten i läge avstängt . Börja med nästa kanal.
7. När programmeringen är färdig, håll ned "OK"-knappen på boxen tills den slocknar.

TIPS!

Nollställningen av boxen:

Håll ner pilarna och OK i ca 5 sekunder.

Avprogrammering av enskild kanal:

Välj kanalen med hjälp av pilknapp. När du funnit den kanal du vill radera, tryck ner båda piltangenterna i ca 5 sekunder.