

SNABBGUIDE

PURMO GOLVVÄRMETERMOSTATER

ANALOG TERMOSTAT

- Se till att termostater är avstängda.
- Tryck på "OK"-knappen på boxen i ca 5 sekunder, då börjar den första kanalen blinka i grönt.
- Flytta ned piltangenter till önskad kanal. När du når fram till önskad kanal tryck på OK.
- Den valda kanalen lyser rött och väntar på signal från en termostat.
- Sätt på termostaten i läge . När programmeringen lyckats lyser kanalen med fast grönt sken.
- Stäng av termostaten  och börja med nästa kanal.
- När programmeringen är färdig, håll ned "OK"-knappen på boxen tills den slocknar.

DIGITAL TERMOSTAT

- Se till att samtliga termostater är avstängda.
- Tryck på "OK"-knappen på boxen i ca 5 sekunder, då börjar den första kanalen blinka i grönt.
- Flytta ned piltangenter till önskad kanal. När du når fram till önskad kanal, tryck på "OK"-knappen. Den valda kanalen lyser rött och väntar på signal från en termostat.
- Sätt termostaten i läge auto  med hjälp av "OK"-knappen på termostaten.
- Håll sedan ned "+" och "-" samtidigt i ca 5 sekunder, gå till läge rF med hjälp av "+" och "-" knapparna. När programmeringen lyckats lyser kanalen med fast grönt sken.
- Gå sedan till läget END med hjälp av "+" tangenten och tryck på OK på termostaten. Sätt sedan termostaten i läge avstängt . Börja med nästa kanal.
- När programmeringen är färdig, håll ned "OK"-knappen på boxen tills den slocknar.

TIPS!

Nollställningen av boxen:

Håll ner pilarna och OK i ca 5 sekunder.

Avprogrammering av enskild kanal:

Välj kanalen med hjälp av pilknapp. När du funnit den kanal du vill radera, tryck ner båda piltangenterna i ca 5 sekunder.