



Bruker veiledning

Vido S2 | 01.11.2021

NO

comfort delivered by



NO Bruksanvisning

8.1 Innebygd og fjernmontert kontroll

Disse kontrollene regulerer romtemperaturen i AUTO-, SILENT-, NIGHT- og MAX-programmene ved hjelp av en temperatursonde som er montert i den nedre delen av enheten (innebygde kontroller) eller i den fjernmonterte kontrollen.

Kontrollpanelet har et minne, så innstillingene vil ikke gå tapt hvis apparatet slås av eller hvis strømforsyningen blir brutt.

-  Frostsikring er tilgjengelig selv i hvilemodus.
-  Etter 20 sekunder fra siste handling reduseres panelets lysstyrke, og romtemperaturen vises på displayet. Trykk på en hvilken som helst tast for å gjenopprette maks lysstyrke.
-  Feil på individuelle tilkoblede enheter vises ikke på den fjernmonterte kontrollen.



8.2 Display

Status og alarmer vises på displayet ved hjelp av de spesifikke symbolene nedenfor:

- | | |
|---|---|
|  Automatisk |  Kjølemodus |
|  Stille modus |  Blinker når tilstedeværelsesbryter CP er lukket |
|  Maks viftehastighet |  Alarmindikator (lyser konstant) |
|  Nattmodus |  Panel av-indikator |
|  Varmemodus |  (gjelder ikke denne modellen) |

8.3 Tastefunksjon

De ulike funksjonene stilles inn med 8 bakgrunnsbelyste taster

- | | |
|---|--|
|  Temp + brukes til å øke den innstilte temperaturen |  Night-time Mode: begrenser viftehastigheten til et innstilt nivå, og romtemperaturen vil variere |
|  Temp - brukes til å redusere den innstilte temperaturen |  Maks viftehastighet: Gjør det mulig å stille inn maks viftehastighet |
|  Heating/Cooling: for å skifte mellom varme- og kjølemodus |  ON/standby: for å aktivere enheten eller for å sette den i hvilemodus |
| AUTO Stiller inn viftehastigheten automatisk |  Silent: begrenser viftehastigheten til en lavere verdi |

8.4 Aktivering

Slå på den elektriske strømforsyningen ved den svitsjede sikrede sporen.

Aktivere enheten

Tast	Drift	Display
	Trykk ON-knappen	fra av til på
AUTO		
	Velg én av de fire driftsmodusene ved å trykke på den aktuelle tasten.	

8.5 Innstillinger for varme-/kjølemodus

Tast	Drift	Display
	Hold inne Heating/Cooling-tasten i ca. 2 sekunder for å endre modus mellom oppvarming og kjøling, som indikeres av de 2 symbolene som vises hvis oppvarming eller kjøling er aktiv.	
	Ved oppvarming vises symbolet når innstilt verdi er høyere enn omgivelsestemperaturen. Begge er av når innstilt verdi er lavere.	
	Ved kjøling vises symbolet når innstilt verdi er lavere enn omgivelsestemperaturen. Begge er av når innstilt verdi er høyere.	
	I 4-rørsversjonen, med automatisk kjøle-/varmereguleringssystem, indikerer det at innstilt verdi er nådd når begge symbolene vises (temperaturen er i nøytralbåndet).	
Når ett av de to symbolene blinker, indikerer dette at vanntemperaturen (varm eller kald) ikke er tilstrekkelig, og viften stopper til vanntemperaturen når tilstrekkelig nivå for å kunne aktivere viften.		Hvis vanntemperaturen er på tilstrekkelig nivå for oppvarming eller kjøling etter at strømmen er slått på, vil oppstart skje på normal måte med viften i drift mellom minimums- og maksimumsgrensene.

8.6 Standby

Tast	Drift	Display
	Trykk og hold inne ON Standby-tasten i ca. 2 sekunder. Ingen tente signaler på displayet betyr at systemet er i hvilemodus (ingen betjening).	Av
Når kontrollen er i standby-modus, garanteres frostbeskyttelse. Hvis		omgivelsestemperaturen faller under 5 °C, åpnes solenoidventilene på varmtvannsavløpet og kjelen.

8.7 Temperaturvalg

Tast	Drift	Display
	Still inn ønsket romtemperatur med de to tastene for økning/reduksjon for å stille inn temperaturverdien på det tresifrede displayet.	20.5
Justeringsområde fra 16 til 28 °C i intervaller på 0,5 °C, men verdier utenfor området aksepteres også, fra 5 °C til 40 °C (unntatt i auto-modus). Still bare inn disse verdiene for korte perioder, og still deretter inn en mellomverdi.		Regulatoren er svært presis – still inn ønsket verdi og vent til regulatoren regulerer seg selv i henhold til den faktiske romtemperaturen som er registrert.

NO

8.8 Automatisk drift

Tast Drift

AUTO

Trykk og hold inne AUTO-tasten. Funksjonen som aktiveres, indikeres av det aktuelle symbolet som vises på displayet.

Display

A

Justering av viftehastigheten utføres automatisk mellom minimums- og maksverdiene,

i henhold til forskjellen mellom romtemperatur og innstilt temperatur.

8.9 Stillegående drift

Tast Drift



Trykk og hold inne Silent-tasten. Funksjonen som aktiveres, indikeres av det aktuelle symbolet som vises på displayet.

Display



Viftehastigheten er begrenset til en innstilt maksverdi.

8.10 Nattdrift

Tast Drift



Trykk og hold inne Night-time-tasten. Funksjonen som aktiveres, indikeres av det aktuelle symbolet som vises på displayet.

Display



Ved å velge denne modusen begrenses viftehastigheten til et innstilt nivå, og den innstilte temperaturen justeres automatisk på følgende måte:

- reduseres med 1 °C etter én time og med én grad etter to timer i oppvarmingsmodus
- øker med 1 °C etter én time og med én grad etter to timer i kjølemodus

8.11 Drift ved maks viftehastighet



Må ikke brukes i lengre perioder. Kan forårsake motorskade.

Tast Drift



Trykk og hold inne Max Operation-tasten. Funksjonen som aktiveres, indikeres av det aktuelle symbolet som vises på displayet.

Display



I denne driftsmodusen aktiveres maks effektnivå, enten det er oppvarming eller kjøling.

Når ønsket romtemperatur er nådd, anbefaler vi å velge en av de tre andre driftsmodusene for økt komfort og lydnivå.

8.12 Tastelås

Tast Drift



Ved å trykke på både + og - knappene i 3 sekunder låses alle tastene lokalt, og dette indikeres ved at «bL» vises på displayet.
Alle handlinger deaktiveres for brukeren, og når en tast trykkes, vises «LOC». Gjenta sekvensen for å låse opp tastene.

Display

bL

8.13 Reduser lysstyrken til et minimum

Etter 20 sekunder fra siste handling reduseres lysstyrken på panelet for bedre komfort om natten, og romtemperaturen vises på

displayet. Hvis lysstyrken fortsatt er forstyrrende, kan displayet slås helt av.

Tast Drift



Når displayet er av, holder du inne tasten + i 5 sekunder til «01» vises.
Bruk -tasten til å endre verdien til 00, og vent i 20 sekunder for å kontrollere at innstillingen er god tatt.

Display

00

8.14 Reguleringsforskyvning for romtemperatursonde

Siden deteksjonssonden ligger i bunnen av enheten, kan den registrerte temperaturen til tider avvike fra den faktiske romtemperaturen.

justeres i et område fra -9/+12 K i intervaller på 0,1 °C. Bruk denne justeringen med forsiktighet, og først etter å ha bekreftet et avvik sammenlignet med den faktiske romtemperaturen ved bruk av en pålitelig enhet.

Ved å bruke denne funksjonen kan den viste verdien

Tast	Drift	Display
	Når displayet er av, holder du inne -tasten i 5 sekunder for å åpne menyen som tillater justering (med + og - knappene) av AIR-sondeforskyvningen som vises, fra -9 til +12 K i intervaller på 0,1 K. Etter 20 sekunder fra siste handling slås panelet av, og innstillingen lagres.	00.0

8.15 Slå av i lengre perioder



Frostvæskefunksjonen er ikke aktiv hvis strømforsyningen til enheten er koblet fra.

Vær forsiktig for å unngå frostskaider hvis enheten slås av for sesongen eller på helligdager.

NO



00000000000001_PG_MANUAL-Vido-S2_2021-11-01_01_GB_NA_000000_01

PURMO GROUP SWEDEN AB

c/o Purmo Norge,
Inngang A, 2 etg, Runnivegen 41,
2150 Årnes.
NORGE
Tlf. +47 406 14 900
info@purmo.no
www.purmo.no

Alle hensyn er tatt ved opprettelsen av dette dokumentet. Ingen del av dette dokumentet kan reproduseres uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Purmo Group. Purmo Group påtar seg ikke ansvar for eventuelle unøyaktigheter eller konsekvenser som oppstår som følge av bruk eller misbruk av informasjonen i dette dokumentet.

