

WŁ/WYŁ	Wybierz Tryb	
<p>>5 sek</p> <p>>5 sek</p>	<p>Dotknij</p> <ul style="list-style-type: none"> Tryb Komfort Tryb Obniżenie Tryb Program Tryb Manualny Tryb Boost/ Czasowy 	

Połączenie WiFi



1	2	3	4	5 Miga
<p>>5 sek</p>			<p>Dotknij</p>	

Programowanie

1	2	3	4
<p>>5 sek</p>		<p>Dotknij</p>	
5	6 Miga	7	8
<p>Dotknij</p>		<p>" + lub - do wyboru Trybu Program: 5+2d, 7d, 24h (*)</p>	<p>Dotknij</p>
9	10	11 Miga	12
	<p>Dotknij</p>		<p>" + lub - do zmiany h/min</p>
13	14	15	16
<p>Dotknij</p>		<p>" + lub - do wyboru Trybu Komfort lub Obniżenie</p>	

Powtórz kroki 9 do 16 do zmiany ustawień Interwału (GetUp, GoAway, GoHome, Sleep) dla innych dni.

(*) 5+2d (dni robocze i weekend mają inny program) - 7d (każdy dzień ma inny program) - 24h (każdy dzień ma ten sam program).

Ustawienie Czasu/Daty

1	2	3	4
<p>>5 sek</p>			<p>Dotknij</p>
5 Miga	6	7	8 Miga
	<p>" + lub - do zmiany dnia miesiąca</p>	<p>Dotknij</p>	

Powtórz kroki 5 do 7 dla miesiąca, roku, godz, min.

Zmień Temperaturę w Trybie Komfort, Obniżenie i Manualny

1	2	3	4 Miga
<p>Dotknij</p>	<p>lub</p> <p>lub</p>	<p>lub</p>	<p>↑↓</p>


Tryb Boost Tymczasowy (do następnej zmiany programu)

1	2	3 Miga	4
<p>or</p>	<p>lub</p>	<p>↑↓</p>	

Tryb Boost Czasowy (określony czas)

1	2	3	4 Miga
<p>Dotknij</p>		<p>lub</p>	<p>↑↓</p>
5	6	7 Miga	8
<p>Dotknij</p>	<p>lub</p>	<p>↑↓</p>	<p>Dotknij</p>

Przewody



Styki	Wersja 230 Vac	Wersja 24 Vac
1. NTC	Czujnik Podłogi (NTC 10 kOhm)	
2. GND	Czujnik Podłogi (NTC 10 kOhm)	
3.		
4. SWL	Wyjście Zasilania Siłownika (Faza 230 Vac jeżeli WŁ)	Wyjście Zasilania Siłownika (Faza 24 Vac jeżeli WŁ)
5. CO	Wyjście Grzanie i Chłodzenie (jeżeli Faza 230 Vac to Chłodzenie)	Wyjście Grzanie i Chłodzenie (jeżeli Faza 24 Vac to Chłodzenie)
6. NSB	Wyjście Obniżenie Nocne (jeżeli Faza 230 Vac to Obniżenie)	Wyjście Obniżenie Nocne (jeżeli Faza 24 Vac to Obniżenie)
7. L	Wyjście Faza 230 Vac	Wyjście Faza 24 Vac
8. N	Wyjście Neutralny 230 Vac	Wyjście Neutralny 24 Vac