





Skärmsymboler

IKUII	IIIIIeDOI'U	Deskilvilling
Ø	Antenn	På: enheten är ansluten till ett Unisenza Plus-nätverk
		Blinkar: enheten soker efter ett Unisenza Plus-natverk
3	Anslutningsstatus	På: enheten parkopplas med en rumstermostat eller en mottagare
		Blinkar: enheten parkopplas
	Uppvärmning på	På: enheten begär värme och ventilen öppnas av det elektroniska termostathuvu-
\mathcal{W}		dets ställdon
		Blinkar: ställdensmetern sör sin för att justera ventilönnningen
		Dulikal. Statuorishiotorini or sigitor att justera ventitopphingen
100	Schemalägga	Schemaläge körs
	Schemotogge	
1	Avetäpopioosläpo	Fabataa är i avstängt läga frostskuddat är igång
\odot	Avstallightingstage	
		Marchanta de la Regional de la Regio
	Mattery-Ikon	VISAF DAtterinivan
00		
66.8	Siffra	Visar börvärde * eller annan information
	Tangentlås	Nyckeln är låst
	Varning	Den visas med en felkod som talar om vilket sustemfel
	5	
°C °F	Temperaturenhet	The second s
		remperaturennet i cetsius etter Fahrennelt
	I	1

Installation







Näytön kuvakkeet				
Kuvake	Merkitys	Description (Kuvaus)		
٩	Antenniliitäntä	Päällä: laite on yhdistetty Unisenza Plus -verkkoon Vilkkuu: laite etsii Unisenza Plus -verkkoa		
3	Yhteyden tila	Päällä: laite muodostaa parin huonetermostaatin tai vastaanottimen kanssa Vilkkuu: laite on parinmuodostusprosessissa		
<i>)]]</i>	Lämmitys päällä	Päällä: laite vaatii lämpöä ja elektroninen termostaattipäätoimilaite avaa venttiilin Vilkkuu: toimilaitteen moottori liikkuu venttiilin avautumisen säätämiseksi		
	Aikataulutila	Aikataulutila on käynnissä		
*	Pois päältä	Laite on pois päältä, jäätymissuojaus on käynnissä		
	Mattery-kuvake	Näyttää akun lataustason		
88.8	Numerot	Asetusarvon * tai muiden tietojen näyttäminen		
¢,	Lukituspainike	Avain on lukittu		
	Hälytys	Se ilmaistaan virhekoodilla, joka kertoo, mikä järjestelmävika		
°C	Lämpötilayksikkö	Lämpötilan yksikkö Celsius tai Fahrenheit		

Asennuksen aloittaminen

-suld

iittum

/enttiilin











Skærmikoner				
lkon	Betydning	Betegnelse af del		
Ø	Antenne	Tændt: enheden er tilsluttet et Unisenza Plus-netværk Blinker: enheden søger efter et Unisenza Plus-netværk		
0	Status for parring	Tændt: enheden pares med en rumtermostat eller en modtager Blinker: enheden er i parringsproces		
<i>)))</i>	Opvarmning tændt	Tændt: enheden kræver varme, og ventilen åbnes af den elektroniske termostathovedaktuator Blinker: Aktuatormotoren bevæger sig for at justere ventilåbningen		
ĒC	Planlægningstil- stand	Planlægningstilstand kører		
*	Slukket/fra	Enheden er i slukket tilstand, frostbeskyttelsen kører		
	Ikonet Mattery	Viser batteriniveauet		
88.8	Tal	Viser sætpunkt * eller anden information		
0,	Låsning af tastatur	Nøgle er låst		
A	Advarsel	Det vises med en fejlkode, der fortæller, hvilken systemfejl		
°C °F	Temperaturenhed	Temperaturenhed i Celsius eller Fahrenheit		

Installationstype







Skjermikoner				
Symbol	Meaning	Beskrivelse		
()	Antenne	På: enheten er koblet til et Unisenza Plus-nettverk		
0	Tilknytningssta- tus	Bunker: enheten søker etter et Unisenza Plus-nettverk På: enheten parkobles med en romtermostat eller en mottaker Blinker: enheten er i oarkoblingsprosess		
)))	Oppvarming på	På: enheten krever varme og ventilen åpnes av den elektroniske termostathodeaktuatoren Blinker: aktuatormotoren beveger seg for å justere ventilåpningen		
	Tidsplanlegging	Tidsplanmodus kjører		
*	Avstengning	Enheten er i av-modus, frostbeskyttelsen er i gang		
	Mattery-ikon	Viser batterinivået		
88.8	Sifre	Viser settpunkt * eller annen informasjon		
	Tastelås	Nøkkel er låst		
	Varsel	Den vises med en feilkode som forteller hvilken systemfeil		
°C °F	Temperaturenhet	Temperaturenhet i Celsius eller Fahrenheit		

Installasjon



