Vido S2 Osłony przypodłogowe

Osłony rur/Osłony przypodłogowe są zaprojektowane do ukrywania rur zasilających i powrotnych wchodzących do urządzenia. Powinny być używane z urządzeniami zakotwiczonymi do tylnej ściany i nie powinny być wykorzystywane do kotwienia Vido S2 do podłoża. Te osłony zapewniają schludne i estetyczne wykończenie instalacji, skutecznie ukrywając rury zasilające i powrotne. Dla instalacji wymagających kotwienia do podłoża dostępne są opcjonalne nóżki montażowe. Upewnij się, że przestrzegasz właściwych procedur instalacyjnych, aby zachować integralność i wygląd systemu