

PURMO MODUL RÖRVINDA FÖR DIFUSTOP PEX RÖR



1. Skruva loss säkerhetsskruven.



2. Veckla ut de rörliga stödbenen.



3. Förläng de rörliga stödbenen.



4. Dra ut de rörliga stödarmarna



5. Fäll upp de inre stödarmarna och dra ut dem till maximal längd. Ställ sedan in rätt innerdiameter för rörrullen.



För att undvika oönskade rörelser efter upprullande kan säkerhetsskruven spännas.