



Allt montage skall utföras enligt AMA.
Assembly must be done according to instructions.

1. Montera plastkåporna, trä ring 2 över termostaten kant i kant med botten.
Trä ring 3 över termostaten.
OBS! Tänk på att spåret på ringarnas insida ska vara neråt.
2. Tryck fast ringarna med monteringsverktyget.
1. Assemble the plastic casings. Thread ring 2 over the thermostat, aligning its edge with the bottom edge.
Thread ring 3 over the thermostat.
NOTE! Keep in mind that the groove on the inside of the rings must be downwards.
2. Press the rings firmly into place using the assembly tool.
1. Bringen Sie die Kunststoffkappen an; schieben Sie den Ring 2 bündig mit dem Boden über den Thermostat.
Schieben Sie den Ring 3 über den Thermostat.
ACHTUNG! Beachten Sie, dass die Nut auf der Innenseite, des Rings nach unten sein.
2. Schieben Sie die Ringe mit Montagewerkzeug.
1. Montez les capots en plastique, faites glisser la bague 2 sur le thermostat bord à bord avec la base.
Faites glisser la bague 3 sur le thermostat.
REMARQUE! Gardez à l'esprit que la rainure à l'intérieur de l'anneau doit être vers le bas.
2. Poussez les anneaux avec outil de montage.
1. Asenna muovisuojukset, pujota rengas 2 termostaatiin päälle aivan pohjaan kiinni.
Pujota rengas 3 termostaatiin päälle.
HUOM! Muista, että uraan sisäpuolelle renkaan tulee olla alaspäin.
2. Työnnä renkaat asennustyökalu.
1. Monter plasthætterne, træk ring 2 over termostaten, så kanten passer med bunden. Træk ring 3 over termostaten.
BEMÆRK! Husk, at rillen på indersiden af ringen skal være nedad.
2. Pres ringene på med montage Værktøj.
1. Monter plastdekslene, træk ring 2 over termostaten kant i kant med bunnen.
Træk ring 3 over termostaten.
MERK! Husk at sporet på insiden av ringen må være nedover.
2. Trykk fast ringene med monteringsverktøyet.

