



Tyhjennä Androidin välimuisti


Avaa asetukset → valitse "Sovellukset" → valitse "Clevertouch Gen2" → valitse "Tallennustila" → napauta "Tyhjennä välimuisti" ja "Tyhjennä tiedot".




Avaa asetukset




Valitse "Sovellukset"



Valitse "Clevertouch Gen2"



Valitse "Tallennustila"



Paina "Tyhjennä välimuisti" ja "Poista tiedot"