

DEKORATIVA RADIATORER

DRIFT & SKÖTSEL

PURMO VERTICAL (VR) | KOS VERTICAL (KOV) | FARO VERTICAL (FAV) | TINOS (TIV) | PAROS (PAV)

Vid installationen har varje radiator optimerats för att ge hög verkningsgrad och skön komfort. Det är därför av största vikt att du inte gör några förändringar i anläggningen utan att först rådgöra med en fackman.

Livslängden på värmesystemet är starkt beroende av att ingen syresättning av vattnet i anläggningen förekommer. Om trycket sjunker under drift och påfyllning måste göras, skall systemet snarast kontrolleras.

Innan systemet inregleras och termostaterna monteras skall systemet rensas.

Ljudproblem i en värmeanläggning beror oftast på för höga pumptryck. Därför bör man i samband med ljudproblem först kontrollera och eventuellt åtgärda detta.

Försvara inte luftcirkulation kring termostaten genom att möblera eller hänga tunga gardiner framför.

De vertikala Purmo radiatorerna är högeffektradiatorer för vattenburna värmesystem. Radiatorerna tillverkas i paneler med olika antal konvektionsplåtar, vilket ger den hög värmeavgivning på ett minimum av utrymme. Samtliga typer är försedda med galler och sidoplåtar, förutom Tinos och Paros som är försedd med heltäckande frontpanel. Kos och Faro har förmonterad ventilinsats.

INJUSTERING AV VENTIL

Inställning av ventilinsats utföres av behörig fackman enligt gjord beräkning och diagram. Se Purmo Teknisk broschyr.

YTBEHANDLING

Purmo radiatorerna grundmålas genom dopning i rostskyddande vattenbaserad primer. Radiatorerna har ett toppskikt av ugnshärdad epoxypolyesterpulver, vilket ger slagtålig stark yta med hög finish.

TEKNISKA DATA

Material:

Radiator i kallvalsad bandstål SS-EN 10130, 1,20 mm.

Lackering:

Ytbehandling utföres i fem faser:

- Alkalisk avfettning
- Fosfatering
- Kataforetisk grundmålning
- Pulverlackering
- Härdning i ca 200°C

Standardkulör:

Vit RAL 9016

Ytbehandling:

Enligt DIN 55900

Tryckklass:

PN 6

Kvalitetsnorm:

ISO 9001

Miljönorm:

ISO 14001

Garanti:

10 år mot tillverkningsfel

RENGÖRING AV LACK

Radiatorerna rengörs med såpa eller tvållösning. Använd inte rengöringsmedel med ammoniak eller slipmedel.

BÄTTRINGSMÅLNING

Om originallacken skadas, skall den bättringsmålades med originalbättringslack, som finns att köpa i VVS-fackhandel. Standardkulör vit RAL 9016.

AVLUFTNING

Den medlevererade luftventilen har en vridbar pip. Använd luftnyckel eller skruvmejsel vid luftning. Luftning utföres bäst på följande sätt:

1. Ställ upp temperaturen på panna eller växlare så högt som möjligt under några timmar. På så sätt får man bundet syre att lämna vattnet.
2. Stäng av termostatventilen och om möjligt cirkulationspumpen.
3. Öppna försiktigt utluftningsventilen och stäng när det börjar komma vatten.
4. Öppna därefter åter termostatventilen och starta pumpen. Vid behov upprepas ovanstående ett antal gånger med cirka en till två timmars mellanrum.

