





Monteringsinstruktion  
Assembley instruction  
Asennusohje

Montageanleitung  
Notice de montage  
Monteringsanvisningar


Radiatorventil  
Radiator valve  
Patteriventtiili

Heizkörperventile  
Robinet de radiateur  
Radiatorventil

FV.., FVX (grå, grey, grau, gris, harmaa, grå)  
V.., VH.., VX..(gul, yellow, gelb, jaune, keltainen, gul)




R AV V



3/4 varv / of a turn / Umdrehung /  
d'un tour / kierrosta / omdrejning ~ 2K



VAM



ENH



NHN







VAM



ENH



NHN



Evosense ENTL




VAM






ENH



NHN



Evosense







027

FVR10, FVV10, FVAV10, FVR15, FVV15, FVAV 15 är godkända enligt EN215  
tillsammans med/ are approved under EN215 in combination with/ Geprüft nach EN215  
in kombination mit/ Approuvé selon EN215 avec/ er godkendte iht. EN215 sammen  
med Evosense. FVR10, FVV10, FVAV10, FVR15, FVV15, FVAV 15 ovat hyväksyttyjä  
EN215 mukaan evosense.

FVR10, FVR15, FVV15 är godkända enligt EN215 tillsammans med/ are approved  
under EN215 in combination with/ Geprüft nach EN215 in kombination mit/ Approuvé  
selon EN215 avec/ er godkendte iht. EN215 sammen med DTW.

FVR10, FVR15, FVV15 ovat hyväksyttyjä EN215 mukaan  
ja DTW kanssa



Kan även installeras i kylanläggning, men endast i kombination med VAO/VAC.  
Can also be installed in refrigerating plants, but only combined with VAO/VAC.

Kann auch in Kuhlanlagen installiert werden, jedoch nur in Kombination mit VAO/VAC.

Peut aussi être monté dans une installation de refroidissement, mais seulement en combinaison avec VAO/VAC.

Ventiliiliä voidaan käyttää myös jäähdystysjärjestelmissä, mutta varustettuna toimilaitteella VAO/VAC.

Kan også installeres i køleanlæg, men kun i kombination med VAO/VAC.

# Förinställning, Pre setting, Voreinstellung, Préréglage, Esisäättö Forindstilling

## FV.., FVX

- 1.** Öppningsvarv **N** gäller för:  
Turns open **N** valid for:  
Öffnungsumdrehungen **N** gilt für:  
Tours d'ouverture **N** concernant:  
Avaukskierroset **N**:  
Åbningsomdrehning **N** gælder for:



**Kvs**



Öppningsvarv **N** gäller för:  
Turns open **N** valid for:  
Öffnungsumdrehungen **N** gilt für:  
Tours d'ouverture **N** concernant:  
Avaukskierroset **N**:  
Åbningsomdrehning **N** gælder for:

**Kv 2K**



Öppningsvarv **N** gäller för:  
Turns open **N** valid for:  
Öffnungsumdrehungen **N** gilt für:  
Tours d'ouverture **N** concernant:  
Avaukskierroset **N**:  
Åbningsomdrehning **N** gælder for:

**Alt. 2**

**Alt. 2**