

Unisenza

Termostat Digital




WŁ/WYŁ	Wybierz Tryb	
>5 sek	>5 sek	Dotknij - Tryb Komfort - Tryb Obniżenie - Tryb Manualny

Zmiana temperatury w trybach Komfort, Obniżenie i Manualny

1	2	3	4 Miga
Dotknij	lub lub	lub	

Przewody



Styki	Wersja 230 Vac	Wersja 24 Vac
1. NTC	Czujnik Podłogi (NTC 10 kOhm)	
2. GND	Czujnik podłogi (NTC 10 kOhm)	
3.		
4. SWL	Wyjście Zasilania Siłownika (Faza 230 Vac jeżeli Wł.)	Wyjście Zasilania Siłownika (Faza 24 Vac jeżeli Wł.)
5. CO	Wejście Grzanie i Chłodzenie (jeżeli Faza 230 Vac to Chłodzenie)	Wejście Grzanie i Chłodzenie (jeżeli Faza 24 Vac to Chłodzenie)
6. NSB	Wejście Obniżenie Nocne (jeżeli Faza 230 Vac to Obniżenie)	Wejście Obniżenie Nocne (jeżeli Faza 24 Vac to Obniżenie)
7. L	Wejście Faza 230 Vac	Wejście Faza 24 Vac
8. N	Wejście Neutralny 230 Vac	Wejście Neutralny 24 Vac