





Unisenza Plus

UFH Termostat RF






Zawartość opakowania	Przegląd
 a. Taśma dwustronna b. Uchwyt do montażu na ścianie c. Unisenza Plus UFH Termostat RF d. Śruba mocująca płytę e. Kołek rozporowy do mocowania płytki f. Śruba mocująca do obudowy tylnej	 1. Wyświetlacz LCD 2. Przycisk potwierdzenia 3. + Przycisk 4. - Przycisk 5. Przycisk Menu / Wstecz 6. Połączenia elektryczne





Instalacja

   	  
 Thermostat 150 cm 50-90-130 cm	 Thermostat  Thermostat





Mocowanie wspornika do ściany za pomocą taśmy dwustronnej

			
--	--	--	--

Mocowanie wspornika do ściany za pomocą śrub

Bez czujnika temperatury.	Z czujnikiem temperatury.
 	 

Mocowanie termostatu do wspornika

Bez czujnika temperatury.	Z czujnikiem temperatury.
 	 

Użycie

Podłączenie do bramki Unisenza Plus			
bez APP		z APP	
 