

Adaptrar TA



- Regleras med termostat, handratt eller ställdon.
- För TRV, RVT och Termorett, TRV 300
- Material: Mässing, rostfritt stål

Beskrivning *Adaptrar TA*

Användningsområde

Adaptrarna används på radiatorventiler av TA's fabrikat.

Adaptrarna regleras med termostat, termoställdon eller handratt.

Beskrivning

Termostaterna TRV, RVT har en anslutning som är M28x1,5.

Termostaterna Termorett och TRV 300 har en anslutning som är M30x1,5.



MMA-RVT



MMA-TRV



MMA-HW



RSK-nummer	Artikelnummer	Benämning	Beskrivning
480 52 54	FD4R5000500X00SE0	MMA-HW	Adapter MMA-HW
480 52 85	FD4R5001300X00SE0	MMA-RVT	Adapter MMA-RVT
480 52 86	FD4R5001400X00SE0	MMA-TRV	Adapter MMA-TRV