

Adaptrar Danfoss



- Regleras med termostat, handratt eller ställdon.
- Till ventiler av fabrikat Danfoss
- Material: Mässing, rostfritt stål

Beskrivning *Adaptrar Danfoss*

Användningsområde

Adaptrarna används på radiatorventiler av Danfoss fabrikat.
Adaptrarna regleras med termostat, termoställdon eller handratt.

Beskrivning

Termostater är märkta RAVL har Ø26 mm, RAV har Ø34 mm och RA 2000 har Ø23 mm över anslutningen.



MMA-RAV



MMA-RAVL



MMA-RAN



RSK-nummer	Artikelnummer	Benämning	Beskrivning
480 52 81	FD4R5000900X00SE0	MMA-RAVL	Adapter MMA-RAVL
480 52 83	FD4R5001000X00SE0	MMA-RAV	Adapter MMA-RAV
480 52 84	FD4R5001200X00SE0	MMA-RAN	Adapter MMA-RAN