




Avstängningsventiler ER, SV, AR, SR, EK



Beskrivning *Avstängningsventiler*



Användningsområde


Avstängningsventilerna används för att stänga av systemet så att radiatoren kan demonteras.

Beskrivning

Avstängningsventilerna har kapacitetsuppgifter för att kunna ställa in kv-värde.

De ansluts till Thermopanels radiatorer med lekande M22 mutter.


Diagram



Angivna KV-värde vid förinställning gäller med tolerans enligt EN 215.

Beskrivning *Avstängningsventiler*

Måttuppgifter



Beställningsbeteckningar

RSK - nummer	Artikel nummer	Benämning	Beskrivning
660 60 05	AZ08VE6060050000	Avstängningsventil ER	Rak G10xM22x1,5
660 60 20	AZ08VE6060200000	Avstängningsventil SV	Vinkel M22x1,5
660 60 06	AZ08VE6060060000	Avstängningsventil AR	Rak G10xM22x1,5
660 60 19	AZ08VE6060190000	Avstängningsventil SR	Rak M22x1,5
660 60 07	AZ08VE6060070000	Avstängningsventil EK	Vinkel G10xM22x1,5

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkterna utan föregående varsel.