

## Förinställningsverktyg



- Förinställningsnyckel ingår
- Förinställning av Kv-värden
- Olika verktyg för olika ventiler

# Beskrivning *Förinställningsverktyg*

## Användningsområde

Genom att använda ett förinställningsverktyg kan du på ett enkelt och smidigt sätt ställa in Kv-värdet.

## Beskrivning

Förinställningsverktygen finns i olika varianter, beroende på vilken ventil den passar till.

480 61 02 FV 4	Förinställningsverktyg för TP och MMA-koppel med banjoanslutning. (grå) FN2 ingår.	
480 61 03 FV 5	Förinställningsverktyg för FV-serien alla dim. samt MMA Flex-koppel. (svart) FN2 ingår.	
480 63 58 FV 8	Förinställningsverktyg för FVX-serien. (röd) FN2 ingår	
480 56 63 FV 9	Förinställningsverktyg FLK för Flexibel. (orange) FN2 ingår	
480 66 60 FV 18	Förinställningsverktyg för STVT15. (grön) FN2 ingår	
480 66 61 FV 19	Förinställningsverktyg för STVT20. (grön) FN2 ingår	



# Beskrivning *Förinställningsverktyg*

480 70 07 FV 21	Förinställningsverktyg för FVRe. (ljusgrön) FN2 ingår.	
481 20 83 FV 22	Förinställningsverktyg för Evoflow FN2 ingår	
480 68 21 FVI	Förinställningsverktyg FVI insats	
480 56 55 FV 1	Förinställningsverktyg för AN-serien. (vit) FN ingår	
480 56 56 FV 2	Förinställningsverktyg för RN15. (grön) Fn ingår	
480 56 57 FV 3	Förinställningsverktyg för RNT-insats. (gul) FN ingår	
480 56 59 FL	Förinställningslåda. Innehåller FV1, FV3, FV4, FV5, FV21, FV22, FN och FN2	



**MMA**  
BY PURMO

# Produktuppgifter *Förinställningsverktyg*

480 61 04 FN 2	Förinställningsnyckel för FV4, FV5, FV8, FV9, FV18, FV19, FV21 och FV22. (grå ratt med splines)	
480 56 58 FN	Förinställningsnyckel för FV1, FV2 och FV3. (blå ratt med tappar)	

## Beställningsbeteckningar Sverige

RSK - nummer	Artikel nummer	Benämning	Beskrivning
480 61 02	FDCL1000400X00SE0	FV 4	Förinställningsverktyg. FN2 ingår
480 61 03	FDCL1000500X00SE0	FV 5	Förinställningsverktyg. FN2 ingår
480 63 58	FDCL1000800X00SE0	FV 8	Förinställningsverktyg. FN2 ingår
480 66 60	FDCL1001800X00SE0	FV 18	Förinställningsverktyg. FN2 ingår
480 66 61	FDCL1001900X00SE0	FV 19	Förinställningsverktyg. FN2 ingår
480 70 07	FDCL1002100X00SE0	FV 21	Förinställningsverktyg. FN2 ingår
481 20 83	FDCL1002200X00SE0	FV 22	Förinställningsverktyg. FN2 ingår
480 68 21	FDCL1002300X00SE0	FVI nyckel	Förinställningsverktyg
480 56 55	FDCL1000100X00SE0	FV 1	Förinställningsverktyg. FN ingår
480 56 56	FDCL1000200X00SE0	FV 2	Förinställningsverktyg. FN ingår
480 56 57	FDCL1000300X00SE0	FV 3	Förinställningsverktyg. FN ingår
480 56 59	FDCL9004200X00SE0	FL	Förinställningslåda
480 61 04	FDCL1002400X00SE0	FN 2	Förinställningsnyckel
480 56 58	FDCL1002500X00SE0	FN	Förinställningsnyckel

# Produktuppgifter *Förinställningsverktyg*



## Beställningsbeteckningar Norge

NRF - nummer	Artikel nummer	Benämning	Beskrivning
852 49 15	FDCL1000400X00SE0	FV 4	Förinställningsverktyg. FN2 ingår
852 49 16	FDCL1000500X00SE0	FV 5	Förinställningsverktyg. FN2 ingår
	FDCL1000800X00SE0	FV 8	Förinställningsverktyg. FN2 ingår
	FDCL1001800X00SE0	FV 18	Förinställningsverktyg. FN2 ingår
	FDCL1001900X00SE0	FV 19	Förinställningsverktyg. FN2 ingår
	FDCL1002100X00SE0	FV 21	Förinställningsverktyg. FN2 ingår
	FDCL1002200X00SE0	FV 22	Förinställningsverktyg. FN2 ingår
841 48 01	FDCL1002300X00SE0	FVI nyckel	Förinställningsverktyg
	FDCL1000100X00SE0	FV 1	Förinställningsverktyg. FN ingår
	FDCL1000200X00SE0	FV 2	Förinställningsverktyg. FN ingår
	FDCL1000300X00SE0	FV 3	Förinställningsverktyg. FN ingår
	FDCL9004200X00SE0	FL	Förinställningslåda
852 49 17	FDCL1002400X00SE0	FN 2	Förinställningsnyckel
	FDCL1002500X00SE0	FN	Förinställningsnyckel

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkterna utan förvarning

Purmo Group Sweden AB  
Box 10, 285 21 Markaryd  
Sverige

Purmo Group Sweden AB  
c/o Purmo Norge  
Runnivegen 41, 2150 Årnes  
Norge

Org.nr:  
556054-9668

Telefon:  
+ 46 433 737 37  
+ 47 406 14 900

E-post:  
info@mma.se

Hemsida:  
www.mma.se  
www.purmo.no