

Unisenza Plus

Gateway



Vue d'ensemble

1. LED de statut
2. Bouton supérieur
3. Port RJ45 pour connectivité Ethernet
4. Port Micro-USB
5. Remise à zéro aux réglages usine
6. Base

LED statut Cloud
LED statut WiFi - LAN
LED statut ZigBee

a. Support de montage mural
b. Vis de fixation du support (x2)
c. Prise de fixation murale pour fixation du support (x2)
d. Bloc d'alimentation de la Gateway
e. Adaptateur de prise
f. Cable Ethernet RJ45

Installation

✓ 50°C
0°C

Gateway
WiFi

Uniquement pour le Royaume-Uni

Utilisation

Connecter l'appareil au Cloud via Ethernet (LAN)

1. Connecter le câble Ethernet à la Gateway et à la passerelle.
2. Connecter le câble Ethernet à la Gateway.
3. Connecter le câble Ethernet à la passerelle.
4. Vérifier l'état des LEDs (LAN/WiFi).
5. Sélectionner l'appareil et suivre les instructions jusqu'à l'appairage complet.
6. Télécharger l'application PURMO sur l'App Store ou Google Play.
7. Ouvrir l'application et suivre les instructions.
8. Activer la Gateway.
9. Activer la Gateway.

Connecter l'appareil au Cloud via Wi-Fi

1. Connecter le câble Ethernet à la Gateway et à la passerelle.
2. Connecter le câble Ethernet à la Gateway.
3. Connecter le câble Ethernet à la passerelle.
4. Vérifier l'état des LEDs (Cloud, LAN/WiFi, ZigBee).
5. Sélectionner l'appareil et suivre les instructions jusqu'à l'appairage complet.
6. Télécharger l'application PURMO sur l'App Store ou Google Play.
7. Ouvrir l'application et suivre les instructions.
8. Activer la Gateway.
9. Activer la Gateway.
10. Continuer à suivre les instructions pour connecter l'appareil. Si pour une raison quelconque le signal WiFi n'est plus disponible ou le mot de passe a été modifié, utilisez la fonction "ajout d'un nouvel appareil" disponible sur l'application afin de retrouver l'appareil et d'effectuer une mise à jour des paramètres Wi-Fi et du mot de passe.

Associer un UNISENZA PLUS à la passerelle via l'application.

1. Avant d'essayer de connecter votre appareil, assurez-vous que la passerelle est allumée et prête à l'emploi.
2. Ouvrez l'application et suivez les instructions.
3. Sur Unisenza Plus, suivez les instructions du manuel d'utilisateur pour accéder au mode d'appairage.
4. Complétez le processus d'enregistrement en suivant les instructions sur l'écran de l'application. Une fois que le Unisenza Plus a été connecté avec succès à la passerelle, les informations sur le dispositif sont affichées sur le tableau de bord de l'application.

Associer un UNISENZA PLUS à la passerelle sans application

1. Appuyez sur le bouton supérieur pendant 1 SEC.
2. Sélectionner l'appareil et suivre les instructions jusqu'à l'appairage complet.
3. Sur le Unisenza Plus, suivez les instructions du manuel d'utilisation pour accéder au mode d'association. Le processus d'association commence.
4. Sur le périphérique ZigBee, suivez les instructions du manuel d'utilisation pour accéder au mode d'association. Le processus d'association commence.